



MANUAL DE INSTRUÇÕES DA LUPA LED SE127

Agosto 2023

**Leia atentamente as instruções
contidas neste manual antes de
iniciar o uso da lupa**

1. INTRODUÇÃO

A lupa SE127 foi projetada para o máximo de eficiência, utilizando iluminação com 36 LEDs, sendo 18 LEDs na tonalidade branco fria e 18 LEDs na tonalidade amarelo quente. A intensidade luminosa pode ser ajustada ao nível adequado para cada aplicação.

Ela pode ser usada sobre a mesa, com o uso do suporte incluso, ou na lateral da mesa através do prendedor.

Para maior versatilidade a SE127 tem dois níveis de ampliação: 3 e 12 vezes.

Leia completamente este manual antes de iniciar o uso, para evitar danos a lupa.

2. ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- a. Lupa compacta com iluminação LED (SMD)
- b. Uso duplo sobre a mesa ou presa na lateral
- c. Abertura do prendedor lateral: 50mm
- d. Tensão de alimentação: 5VDC (**adaptador não incluso**)
- e. Conector de alimentação: micro USB
- f. Potência: 2W
- g. Material das lentes: vidro
- h. Dioptrias: 3 e 12 vezes
- i. Diâmetro da lente principal (3X): 95mm
- j. Diâmetro da lente secundária (12X): 25mm
- k. Cabo micro USB de 1,2m incluso
- l. Duas tonalidades de iluminação:
 - Amarelo quente (18 leds/4000K)
 - Branco frio (18 leds/6500K)
- m. Fluxo luminoso máximo: 70lm
- n. Ajuste do fluxo luminoso
- o. Dimensões: base 145x145x35mm, articulação 250x10mm, prendedor 110x60mm, lupa 130mm
- p. Peso: base 0,75Kg, lupa 0,4Kg, lupa mais base 1,15Kg

3. OPERAÇÃO

- a. Conecte um adaptador de 5VDC através do cabo micro USB à lupa.
- b. Observe se o LED vermelho, próximo ao controle “Touch Switch”, acende.
- c. Toque no controle “Touch Switch” para ligar a iluminação.
- d. Toque novamente no controle “Touch Switch” para mudar a tonalidade da iluminação.
- e. Após alterar a tonalidade da iluminação, ao tocar novamente no controle “Touch Switch” a iluminação será desligada.
- f. Para ajustar a intensidade luminosa basta segurar o controle “Touch Switch”.

4. GARANTIA

Este produto é garantido sob as seguintes condições:

- a. Por um período de três meses após a data da compra, mediante apresentação da nota fiscal original.
- b. A garantia cobre defeitos de fabricação na lupa que ocorram durante o uso normal e correto da mesma.
- c. Esta garantia é válida para todo território brasileiro.
- d. A garantia é válida somente para o primeiro proprietário da lupa.
- e. A garantia perderá a sua validade se ficar constatado: mau uso, danos causados por transporte, estocagem incorreta, uso de componentes não originais na manutenção e sinais de violação da mesma.
- f. Excluem-se da garantia as lentes e o cabo micro USB.
- g. Todas as despesas de frete e seguro correm por conta do proprietário.



www.solden.com.br

Agosto 2023